

CONTROL® ONE AW

JBL® Control Monitor joka sään kaiutinjärjestelmä



KIITOS SIITÄ, ETTÄ VALINTASI ON JBL®

Yli 60 vuoden ajan JBL® on ollut mukana kaikessa mahdollisessa musiikin ja elokuvien äänityksessä ja toistossa – elävän musiikin esityksistä niiden äänitteiden monitorointiin, joita kuuntelet kotona, autossa tai toimistossa.

Olemme varmoja siitä, ettet tule pettymään JBL-laitteiston tuottamaan kuuntelunautintoon. Uskomme sinun kokemasi perusteella valitsevan JBL:n silloinkin, kun hankit lisää äänentoistolaitteita kotiisi, autoosi tai toimistoosi.

Käytä hetki aikaasi rekisteröidäksesi tuotteesi verkko-osoitteessa www.jbl.com Rekisteröinnin ansiosta voimme pitää sinut ajan tasalla uusimmista tuotteistamme ja samalla saamme tärkeää tietoa asiakkaidemme tarpeista. Palautteen avulla pystymme tekemään tuotteistamme sellaisia, että ne vastaavat parhaiten asiakkaittemme toiveita

JBL Control® One AW on edistynyt kaiutinjärjestelmä sisä- ja ulkokäyttöön*, jolla voit nauttia suosikkimusiikkiasi kotisi kauemmissa nurkissa, tai lisäät surround-kaiuttimet kotiteatterijärjestelmäsi. Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti ennen järjestelmän kytkemistä tai käyttämistä varmistaaksesi ongelmattoman toiminnan.

*Huomaa, että vaikka JBL Control One AW on joka sään ulkokaiutin, se ei ole vedenkestävä. Kaiuttimia ei saa upottaa veteen tai altistaa suoraan vedelle, jäälle, lumelle tai jatkuvalla kosteudelle.

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

PAKKAUKSEN PURKU

Ota kaiuttimet varovasti pois myyntipakkauksesta ja ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi kauppiaille ja/tai kuljetusliikkeeseen. Säilytä pakkauslaatikot ja -materiaalit tulevia tarpeita varten. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

2 JBL Control One AW -kaiuttimet


2 x seinäteline, pyöritettävät kiinnikkeet
(sisältää kuusiokulma-avaimen ja varmistusjohdot)

1 x Omistajan käsikirja


KAUITTIMIEN SIIJOITTAMINEN

Päätä minne sijoitat kaiuttimet. Seuraavat kuvat näyttävät kaksi mahdollista sovellusta.

Vaihtoehto 1: Järjestelmää käytetään kotiteatterin surround-kaiutinparina.




Sovellus 2: Kaiuttimien lisääminen kotisi kauimmaisiin nurkkiin.



KAUITTIMIEN YHDISTÄMINEN

Yhdistä kaiutinjohto (kuuluu toimitukseen) kaiuttimen takana oleviin riviliittimiin (10). Huomaa, että mukana tulevassa kaiutinjohdossa on napaisuutta osoittava raita, joka auttaa erottamaan sen kaksi johdinta. Käytä tätä raitaa varmistaamaan, että yhdistät positiivisen JBL Control One AW kaiuttimen plus-navan (+) vahvistimen plus-napaan (+) ja kaiuttimen miinusnavan (-) kaiuttimen miinusnapaan (-). Ei ole väliä, käytätkö yhdistämiseen raidalla merkittyä johdinta plus- (+) vai miinusnapojen (-) yhdistämiseen.




SEINÄ- JA JALUSTA-ASENNUS

Säädettävät seinäkiinnikkeet tulevat JBL Control One AW -kaiuttimien mukana. Mukana tulevat kiinnikkeet ovat vain seinäasennusta varten. JBL Control One AW -kaiuttimien kattoasennusta ei suositella huolimatta käytetystä kiinnityksestä.

KAUITTIMIEN SEINÄKIINNITYS KÄYTTÄMÄLLÄ MUKANA TULEVIA SEINÄKIINNIKKEITÄ

TÄRKEÄ TURVAOHJE: Asiakas vastaa itse niiden asennustarvikkeiden sopivuudesta, joita ei ole toimitettu kaiutinsarjan mukana, sekä seinäkannakkeiden oikeasta kokoamisesta ja asennuksesta. Asiakas vastaa myös sopivien ja riittävän kestävien kiinnitystarvikkeiden valinnasta ja käytöstä. Valmistaja ei vastaa kiinnitystarvikkeiden valinnasta eikä kannakkeiden asennuksesta.



- A.** Irrota suuri mutteri (2) kiertämällä sitä vastapäivään. Käytä tarvittaessa apuna pakkaukseen kuuluvaa metallitappia (5), jonka voit työntää mutterin (2) ulkoreunassa olevaan apureikään.
- B.** Vedä pallopäinen akseli (3) irti asennuslevystä (4).
- C.** Pujota suuri mutteri (2) pallopäisen akselin (3) päälle siten, että mutterin kierteinen puoli osoittaa kohti pallopäätä. Kierrä metallimutteri (1) pallopäisen akselin (3) juureen asti. Varmista, että mutterin (1) uritettu puoli osoittaa pallopäätä poispäin.
- D.** Ruuvaa pallopäinen akseli (3) kaiuttimen takalevyssä olevaan kierteellä varustettuun reikään (6). Varmista, että akseli tulee ruuvattua reiän pohjaan asti. Löysää sitten tappiasetelmaa puoli kierrosta ja kiristä lopuksi lukitusmutteri tiukasti kaiutinkotelo vasten. Jos kierretappia ei löysätä ennen lukitusmutterin kiristystä, reiän kierteet saattavat vahingoittua vaiheessa G. Väärin tehty kiristys saattaa rikkoa kaiuttimen.
- E.** Kiristä metallimutteri (1) tiukasti kiinni satelliittikaiuttimen takalevyyn esimerkiksi jakoavaimella. Varmista, että mutteri lukitsee pallopäisen akselin (3) ja kaiuttimen tiukasti toisiinsa. Huomaa, että metallimutteri saattaa jättää kaiuttimen takalevyyn jälkiä, kun se kiristetään kunnolla kiinni. Metallimutteri (1) peittää kuitenkin itse nämä jäljet alleen.
- F.** Varmistusjohto (8) on lisätoimenpide estämään kaiuttimen putoamisen, jos kaiutin irtoaa seinäkiinnikkeestä. Toinen kahdesta alemmasta ruuvista (9) jotka kiinnittävät seinäkiinnikkeen (4) seinään, täytyy mennä rengasniitin (11) läpi johdon päässä, ennen kuin se menee seinäkiinnikkeen reiän läpi. Varmista, että ruuvun pää on vähintään 0.36" (noin 3/8") tai suurempi halkaisijaltaan niin että se pystyy pitämään kunnolla varmistusjohdon rengasniittiä (11).
- G.** Kiinnitä seinäkiinnike (4) seinässä olevaan kiinnikkeeseen käyttämällä #10, vähintään 1", kupukantaisia puuruuveja. Varmista, että kaikki neljä ruuvia ovat ruuvattu pidikkeeseen, eivät kipsilevyyn.
- Jos kiinnike täytyy kiinnittää kipsilevyyn, huolellisesti valittujen ja asennettujen seinäankkureiden ja ruuvien käyttäminen on tärkeää.
- H.** Kannattele kaiutinta (7) molemmilla käsillä ja paina pallopäisen akselin (3) pallopäälle asennuslevyissä (4) olevaan istukkaan.
- I.** Kiristä suuri mutteri (2) käsin ja suuntaa samalla kaiutin haluttuun asentoon.
- J.** Kun kaiutin on oikeassa asennossa, laita metallitappi (5) suuren mutterin (2) ulkoreunassa olevaan apureikään ja kiristä sen avulla mutteri tiukasti kiinni.
- K.** Kiinnitä huolellisesti varmistusjohdon (8) toinen pää (10) Control One AW:iin liittämällä se tangon (12) takakaiuttimessa kuvan mukaisesti.

Huomaa, että vaikka JBL Control One AW on joka sään ulkokaiutin, se ei ole vedenkestävä. Kaiuttimia ei saa upottaa veteen tai altistaa suoraan vedelle, jälle tai jatkuvalle kosteudelle.

KAIUTTIMIEN SEINÄASENNUS MUUN VALMISTAJAN KIINNIKKEITÄ KÄYTTÄEN

JBL Control One AW -kaiuttimen takalevyssä on kiertein varustettu reikä (1/2"-20), johon voit kiinnittää jonkun muun valmistajan seinäkiinnikkeen. Pyydä JBL-kauppiaalta tai -maahantuojalta lisätietoja sopivista kiinnikemalleista.

HUOMAA: Asiakas vastaa itse vakiovarusteisiin kuulumattomien kiinnikkeiden valinnasta ja asennuksesta.

Kaiuttimen pohjassa olevaa kiertein varustettua reikää ei tule käyttää seinäasennuksessa. Käytettäväksi kolmannen osapuolen tarjoaman lattiatelineen kanssa (katso alla oleva huomautus).

JALUSTA-ASENNUS

JBL Control One AW -kaiuttimen pohjalevyssä on kiertein varustettu reikä (1/2"-20), johon voit kiinnittää yhteensopivan lattiajalustan. Pyydä JBL-kauppiaalta tai -maahantuojalta lisätietoja sopivista jalustoista.

HUOMAA: Asiakas vastaa itse vakiovarusteisiin kuulumattomien kiinnikkeiden ja/tai jalustojen valinnasta ja asennuksesta.

HUOLTO

Kaiutinkotelot voidaan puhdistaa pehmeällä kankaalla sormenjalkien tai pölyn poistamiseksi.

Tarkasta, puhdista ja tarvittaessa uusi kaikki johtojen kytkennät sopivin välijoin. Huoltoväli riippuu esimerkiksi liittimien metallilaadusta ja ilmasto-olosuhteista, mutta huolto tulisi suorittaa vähintään kerran vuodessa.

Jos kaiutinjärjestelmäsi tarvitsee huoltoa, ota yhteys JBL-kauppiaaseen tai selvitä lähimmän JBL-huoltopalvelun yhteystiedot internet-osoitteesta www.jbl.com

TEKNISEET TIEDOT

Taajuusvaste (± 3 dB):	80 Hz – 20 kHz
Tehokuormitus (huippu/jatkuva):	200 W/50 W
Vahvistimen suositeltava enimmäisteho*:	100 W RMS
Basso/keskiäänielementti:	100 mm (4"), magneettisuojaus
Diskanttielementti:	12 mm (1/2"), titaanilaminointi, magneettisuojaus
Herkkyys:	87dB/2.83V/1m
Nimellisimpedanssi:	8 ohmia
Mitat (K x L x S):	229mm x 156mm x 140mm
Paino:	2.0kg

Pidätämme oikeuden laitteen ominaisuuksien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

*Vahvistimen enimmäistehosuosituksen avulla varmistetaan, että järjestelmällä on riittävästi varaa ajoittaisille kuormitushuipuille. Laitetta ei suositella käytettävän jatkuvasti huippukuormitustasoilla.



HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

JBL on tavaramerkki, jonka omistaa HARMAN International Industries, Incorporated, rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Pidätämme oikeuden laitteen ominaisuuksien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman eri ilmoitusta.